

Points rouges
pour accrocher
les fils qui viens
des coins
superieures

Roues

Base de la fenetre,
est pliable
comme une de
ses structures
qui tiens les partitions
de musique

Poignet

Les lignes rouges est où se plie

Troue pour mettre
les tubes de tente

